Sílikon mót fyrir hólka

með golfkúlu mynstri

Innblástur


- Unnið samhliða verkefni í Tölvustýrðum Vélbúnaði
 - Vindmylla sem er knúin áfram með nýtingu á Magnúsar áhrifunum


 Mikil óvissa hvort vindmyllan myndi ná að framleiða nægilega mikinn lyftikraft til þess að snúa skafti

 Þurftum einhvern hlut sem að myndi hjálpa okkur til að fanga vindorkuna betur




Magnúsar áhrifin





Lausn

 Sílikon hulsur sem fara utan um snúnings sílindera með golfkúlu prenti á ytra yfirborði



- Kostir


 Golfkúlumynstur leiðir streymi loftsins betur við jaðarinn sem veldur minni dragkrafti og ýtir undir liftikraft

- Gallar

 Sílikon er þungt efni og gæti mögulega unnið gegn snúningi rótors vegna þyngdar

Skorður hönnunar


- Fjölnota mót sem auðvelt er að setja saman/taka í sundur
- Þarf að passa utan um sívalinga
- Má ekki vera of þungt
- Einvíð frádráttar tækni
 - Aðeins hægt að fjarlægja efni ofan frá
- Hönnun þarf að passa á 15.3x15.3x3mm vaxkubb
- Fjarlægja eins lítið af efni til þess að flýta fyrir fræsingu









Okkar hönnun




- Tveir fjórðungar úr hólk fræstir í einn kubb
- Tvær steypingar í vax til þess að fá eitt mót






- Nægilegt aðgengi fyrir fræsibita
- Holur við endann passa við enda holur næsta hólks


Negatívur




3D prentara viðbót










Bitar notaðir í fræsingu


- Pocket fjarlægja mest megins af vaxinu
 - 1/8" Ball End Biti (5-6 klukkutímar)

- Paralell fínpússun kúlu og yfirborðs
 - 1/32" Ball End Biti Kúlur (5 klukkutímar)
 - 1/8" Ball End Biti Fletir (20 min)













Fræsing

- Roland SRM-20







Loka niðurstaða fræsingar



Niðurstaða steypingar í vaxkubb

- Notuðum Body Double frá Smooth-On
 - Mikið notað í líkamsmótun
- 5 min vinnslutími, 20 min steypingartími
 - Nánast of gott fyrir okkar verkefni






Loftbólu myndun



Steyping í mót

- Smurðum öll yfirborð móts með blöndu af isopropanol og uppvöskunarlög
 - Svo að nýja sílikonið festist ekki við mótið
 - 2 hlutar isopropanol:1 hluti uppvöskunarlögur
- Erfileikar við steypingu
 - Inngangur fyrir sílikon alltof lítill
 - Stuttur vinnslutími






Ný aðferð

- Smurðum sílikoni innan inn í mótið
- Settum mótin svo á 3d prentaða stykkið



Skipulag

- Trello
 - TeamGantt



Hönnunarvend

- Ekki byltingarkennd hönnun
 - Nokkuð vissir að þessi hönnun verði ekki mikið notuð
- FAB-hönnunarvernd
 - Gefur leyfi að nota, breyta, drefia og framkvæma verkefnið í hvaða tilgangi sem er
 - Þarf aðeins að vitna í okkar upprunalegu hönnun

Takk fyrir okkur

Spurningar??